

Klemmen - bezeichnung	Anlasser- / Starter - Anlagen	Uralt - bezeichnung
30	Eingangsklemme direkt vom Batterie-Plus	30; 30/51
30a	Eingangsklemme am Batterieumschalter von Batterie II Plus bei 12/24V Anlagen	30a
31	Klemme für Rückleitung direkt zum Batterie-Minus oder Masse	31
31 a	Klemme am Batterieumschalter von Batterie II Minus bei 12/24V Anlagen	31 a
31c	Klemme am Batterieumschalter von Batterie I Minus bei 12/24V Anlagen	31c
45	Ausgangsklemme an getrenntem Magnetschalter und Eingangsklemme am Starter (Hauptstromanschluß)	30f; 30h
45a	Ausgangsklemme an getrenntem Magnetschalter für Einrückstrom Starter I bei Parallelbetrieb von zwei Startern und Eingangsklemme an Starter I und II	30h; 30h I
45b	Ausgangsklemme an getrenntem Magnetschalter für Einrückstrom Starter II bei Parallelbetrieb von zwei Startern (Eingangsklemme an Starter II = 45a)	30h II
48	Klemme am Starter und Anlaßwiederholrelais zur Überwachung des Anlaßvorganges	48
50	Ausgangsklemme am Glüh- und Anlaßschalter (Fahrshalter), Eingangsklemme am Starter für Startersteuerung, auch Eingangsklemme am Batterieumschalter zu dessen Befätigung bei 12/24V-Anlagen	50

50a	Ausgangsklemme für Steuerung am Anlaßwiederholrelais	50a
50b	Ausgangsklemme für Steuerung am Anlaßwiederholrelais	50b
50c	Ausgangsklemme für Steuerung am Anlaßwiederholrelais	50c
50d	Ausgangsklemme für Steuerung am Anlaßwiederholrelais	50d
50e	Ausgangsklemme für Steuerung am Anlaßwiederholrelais	50e
50f	Ausgangsklemme für Steuerung am Anlaßwiederholrelais	50f
50g	Ausgangsklemme für Steuerung am Anlaßwiederholrelais	50g
50h	Ausgangsklemme für Steuerung am Anlaßwiederholrelais	50h
50i	Ausgangsklemme für Steuerung am Anlaßwiederholrelais	50i
50j	Ausgangsklemme für Steuerung am Anlaßwiederholrelais	50j
50k	Ausgangsklemme für Steuerung am Anlaßwiederholrelais	50k
50l	Ausgangsklemme für Steuerung am Anlaßwiederholrelais	50l
50m	Ausgangsklemme für Steuerung am Anlaßwiederholrelais	50m
50n	Ausgangsklemme für Steuerung am Anlaßwiederholrelais	50n
50o	Ausgangsklemme für Steuerung am Anlaßwiederholrelais	50o
50p	Ausgangsklemme für Steuerung am Anlaßwiederholrelais	50p
50q	Ausgangsklemme für Steuerung am Anlaßwiederholrelais	50q
50r	Ausgangsklemme für Steuerung am Anlaßwiederholrelais	50r
50s	Ausgangsklemme für Steuerung am Anlaßwiederholrelais	50s
50t	Ausgangsklemme für Steuerung am Anlaßwiederholrelais	50t
50u	Ausgangsklemme für Steuerung am Anlaßwiederholrelais	50u
50v	Ausgangsklemme für Steuerung am Anlaßwiederholrelais	50v
50w	Ausgangsklemme für Steuerung am Anlaßwiederholrelais	50w
50x	Ausgangsklemme für Steuerung am Anlaßwiederholrelais	50x
50y	Ausgangsklemme für Steuerung am Anlaßwiederholrelais	50y
50z	Ausgangsklemme für Steuerung am Anlaßwiederholrelais	50z

50g	Eingangsklemme für Steuerung am Anlaßwiederholrelais	50g
50h	Ausgangsklemme für Steuerung am Anlaßwiederholrelais	50h
50i	Eingangsklemme am Relais (Wicklungsanfang am Batterieumschalter)	50i