

Klemmen - bezeichnung	Anlagen für die Fahrtrichtungsanzeige	Uralt - bezeichnung
49	Eingangsklemme am Blinkgeber (Impulsgeber)	15; +; +15; 15+; 15/54
49a	Ausgangsklemme am Blinkgeber, Eingangsklemme am Blinkschalter für Blinkimpulse	S4; S; 54L
49b	Ausgangsklemme am Blinkgeber, Eingangsklemme am Zweikreis-Blinkschalter für Blinkimpulse (2.Blinkkreis)	
49c	Ausgangsklemme am Blinkgeber, Eingangsklemme am Dreikreis-Blinkschalter für Blinkimpulse (3.Blinkkreis)	
C	Klemme am Blinkgeber für 1. Kontrolleuchte	C; K; K1; P
CO	Hauptanschluß für vom Blinkkreis getrennte Kontrollkreise (Polaritätswechsel möglich)	KO
C2	Klemme am Blinkgeber für 2. Kontrolleuchte	K1; K2; K3
C3	Klemme am Blinkgeber für 3. Kontrolleuchte	K3; K4
L	Am Blinkschalter Ausgangsklemme für Blinkleuchten links; Pol an Anhänger-Steckvorrichtung für Blinkleuchten am Anhänger links	L; VL; HL; L54
	Am Zweikreis-Blinkschalter Ausgangsklemme nur für Blinkleuchten am Zugwagen links	
	Am Blink-Bremsschalter Ausgangsklemme für Blinkleuchten vorne links	
	Am Winkerschalter Ausgangsklemme für linken Winker	
Lb	Am Zweikreis-Blinkschalter Ausgangsklemme nur für Blinkleuchten am Anhänger links (bei 2-Hängerbetrieb mit getrennten Blinkkreisen)	L54b
L54	Am Blink-Bremsschalter Ausgangsklemme für kombinierte Blink- Bremsleuchten am Zugmaschinen und Anhängern links hinten (bei Anhängern über Pol L der siebenpoligen Anhängersteckvorrichtung)	L54; SBL
	Am Zweikreis-Blink-Bremsschalter Ausgangsklemme für kombinierte Blink-Bremsleuchten am Anhänger links	
L54b	Am Zweikreis-Blink-Bremsschalter Ausgangsklemme für kombinierte Blink-Bremsleuchten an Zugmaschinen links hinten (bei 2-Hängerbetrieb mit getrennten Blinkkreisen)	HL
R	Am Blinkschalter Ausgangsklemme für Blinkleuchten rechts; Pol an Anhänger-Steckvorrichtung für Blinkleuchten am Anhänger rechts	R; VR; HR; R54
	Am Zweikreis-Blinkschalter Ausgangsklemme nur für Blinkleuchten am Zugwagen rechts	
	Am Blink-Bremsschalter Ausgangsklemme für Blinkleuchten vorne rechts	
	Am Winkerschalter Ausgangsklemme für rechten Winker	
Rb	Am Zweikreis-Blinkschalter Ausgangsklemme nur für Blinkleuchten am Anhänger rechts (bei 2-Hängerbetrieb mit getrennten Blinkkreisen)	R54b
R54	Am Blink-Bremsschalter Ausgangsklemme für kombinierte Blink-Bremsleuchten an Zugmaschinen und Anhängern rechts (bei Anhängern über Pol R der siebenpoligen Anhängersteckvorrichtung)	R54; SBR
	Am Zweikreis-Blink-Bremsschalter Ausgangsklemme für kombinierte Blink-Bremsleuchten am Anhänger rechts	
R54b	Am Zweikreis-Blink-Bremsschalter Ausgangsklemme für kombinierte Blink-Bremsleuchten an Zugmaschinen rechts hinten (bei 2-Hängerbetrieb mit getrennten Blinkkreisen)	R54b