

Klemmen - bezeichnung	Allgemeine Anwendungen	Uralt - bezeichnung
30	Eingangsklemme direkt vom Batterie-Plus	30; 30/51
31	Klemme für Rückleitung direkt zum Batterie-Minus oder Masse	31; -
31b	Klemme für Rückleitung über Schalter bzw. Relais zum Batterie-Minus oder Masse	31b
15	Ausgangsklemme am Zündschalter (Fahrschalter), (Zündungs - Plus)	15
X	Plus für Verbraucher, wenn Zündung ein, (Zündungs - Plus) Ausgangsklemme des Entlastungsrelais (gesehen bei VAG-Fahrzeugen) zur Stromentlastung des Zündschloßkontaktes	